



Praktisk certifiering BRAND #12

Höjdfordonets ABC:2

Namn: _____ Datum: _____

Bakgrund

Handhavande av M161. Ingen tidtagning utan vi fokuserar på handhavandet i detta moment.

Förutsättningar

Klä dig med larmställ och kör ut M161. Testledare och utövare tar var sin radio.

Utförande

Följ instruktionerna från testledaren. Utför ett moment i taget.

Moment	G	U
1. Gör en normalt uppställning		
2. Kör från podiet, ställ korgen 10m ovan mark		
3. Öppna korg/rör dräneringen		
4. Starta elverket		
5. Sätt på alla lampor		
6. Titta på skärm hur många meter rakt åt sidan man når med korgen		
7. Stäng av lampor och elverk och avaktivera dräneringen		
8. Minska vikten i korgen till 310kg		
9. Beskriv hur man byter sida på "luftbanken"		
10. Byt en luftflaska som tillsätter luft till korgen		
11. Titta i skärmen hur mycket vatten de finns i vattentanken		
12. Stäng av bilen, "nödkör" med eldrift korgen neråt ca 3 meter		
13. Starta kameran till vattenkanon och kör den åt olika håll		
14. Starta bilen och packa ihop. Bra jobbat!		

Notering: För att bli godkänd, ett säkert handhavande av momenten. Alla moment skall handhas utan fördröjning och tveksamheter.

☐ Godkänd ☐ Underkänd

Motivering

Underskrift övervakare
